

質問

グラフでYパラメータ、Zパラメータを表示したい

回答

グラフの設定で情報⇒SYZパラメータタイプの項目を切り替えることで表示できます。（次スライド図参照）

以下のヘルプトピックも参考にしてください。

ホーム / 結果表示 / 特性値（チャート）の計算結果 / SYZ行列

質問 14

