

質問

グラフでVSWR、Sパラメータの実部、虚部を表示したい

回答

グラフの設定でY軸⇒複素数形式の項目を切り替えることで表示できます。
(次スライド図参照)

以下のヘルプトピックも参考にしてください。

ホーム / 結果表示 / グラフ(Descartes) / プロパティ / グラフプロパティ

質問 15

